

MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRO ZABUDOVÁNÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ EMOTIVE DO SÁDROKARTONU

ZABUDOVÁNÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ EMOTIVE

1



Výrobek

2



Zkontrolujte dodaný typ a rozměr

3



Přečtěte si návod a zkontrolujte úplnost dodávky

4



Připravená konstrukce SDK pro usazení zárubně

5



Nasaďte kotvy

6



Detail nasazení kotvy

7



Zárubeň vložte do stavebního otvoru

8



Vyvažte zárubeň horizontálně

9



Vyvažte zárubeň vertikálně

ZABUDOVÁNÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ EMOTIVE

10



Zárubeň přišroubujte přes kotvící plochy k SDK konstrukci

11



Zárubeň přišroubujte přes kotvící plochy k SDK konstrukci

12



Znovu si zkontrolujte vyvážení zárubně horizontálně i vertikálně

13



Přiložte si SDK k zárubni

14



Označte si umístění kotvy

15



Detail označení umístění kotvy

16



Podle obrysu vytvořte zahloubení

17



Podle obrysu vytvořte zahloubení

18



Opláštěte zárubeň SDK

ZABUDOVÁNÍ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ EMOTIVE

19



Přišroubujte opláštění

20



Odšroubujte vzpěru

21



Zatmelte spáry mezi SDK a zárubní
vysoce pružným tmelem

22



Detail zatmelení spáry tmelem

23



Zarovnejte tmel do roviny

24



Vložte do otvoru pohledový rám

25



Pohledový rám přišroubujte
přes předem připravené otvory

26



Vložte do zárubně přiložené těsnění

27



Zabudovaná skrytá zárubeň Emotive

REALIZACE SKRYTÉ ZÁRUBNĚ EMOTIVE



Vážený zákazníku, firma J.A.P. Vám děkuje, že jste si zakoupil náš výrobek a věříme, že s ním budete spokojen.